

566 6000

Freesmal t.b.v. infrezen sluitkommen mps universeel

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1 x dragerprofiel lengte 2030 mm met einddoppen
- ⇒ 2 x Freessjabloon kort (instelbare lengte) en
- ⇒ 1 x Freessjabloon lang (volledig instelbaar)
- ⇒ 2 x aanslag t.b.v. snel verstellen bovenste sjabloon
- ⇒ 1 x haakse T25 sleutel met afstelpen (3 diameters)

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van sluitkommen in kozijn met of zonder tochtstrip. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf 2 m. tot 2,5 m.

hoogte. Een snelverstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de lange uitvoering van de meerpuntsluiting. Gebruik sjabloonring en frees met een

- Verschil van 5 mm voor kommen van 24 mm (bijv. 17 en 12 mm)
- Verschil van 4 mm voor kommen van 25 mm (bijv. 24 en 20 mm)
- Verschil van 7 mm voor kommen van 22 mm (bijv. 27 en 20 mm)

Tevens kan de sluitplaat in een opspanning uitgefreesd worden.

Handleiding:

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken.

Boutjes op sjabloonblokken zijn ter compensatie eventuele tochtstrip.

-altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op middensjabloon van de mal hierop positioneren. Mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven (diameter 4 mm) handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken.

Frees nu de juiste dieptes. Middensjabloon kan verkleind worden door krukje 1/4 slag los te draaien en het schuifblok naar het midden van het sjabloon te schuiven. Krukje nu weer fixeren.

Instellen:

Eenmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste hoogte en grootte afgesteld worden. Het gemakkelijkst is het om d.m.v. bijgeleverde sleutel de diverse schroeven een kwartslag te lossen en de diverse onderdelen achtereenvolgens af te stellen.

Pen 11 fig. 5 heeft 3 diameters nl. 4,2 -5,2 en 7,2 mm om in volgorde de kommen 25 mm 24 en 22 te compenseren. (leg sluitplaat in sjabloon en pendiam. welke nog past in breedte moet gebruikt worden om freesspleet in te stellen (pen 11 fig 2).


1) Stel middensjabloon af op contourmaten sluitplaat. Geef eenmalig krukhoogte op sluitplaat aan.

2) Leg sluitplaat op krukhoogte in sjabloon. (fig.1)(markering is krukhoogte).

3) Schuif blok 2 (schroef 10) tot op een afstand van ongeveer 0,5 x gekozen diam. pen 11. (dit is de eerder bepaalde pendiameter). Schroef nu vastzetten.

4) Vervolgens fig. 2 schuif sluitplaat aan tegen blok 2 en schuif nu blok 3 aan tegen sluitplaat. Zet blok 3 nu vast met krukje (fig. 6) Schuif nu bout 9 aan tegen aanslagblok in sjabloon met sleutel fig 5. (een andere mogelijkheid is ook om bout 12 voor deze afstelling te gebruiken).

5) Schuif nu achtereenvolgens blok 4 (schroef 10) met tussenruimte pen 11 tegen sluitplaat en blok5 (schroef 7 en/of 8) idem met tussenruimte pen 11 tegen sluitplaat.



Herhaal punt 5) voor bijzetkom-sjablonen, met dien verstande dat sluitkommen tegen vaste zijde aangelegd worden. Afstellen sjabloonpositie:

Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te monteren plaats vervolgens het middensjabloon op de juiste positie. Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd tbv het bovenste blok om snel te kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting. Plaats eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruiksgereed.

Bestelinformatie:

Freesmal kommen +sluitplaat	566 6000
Freesmal kommen	566 6010
Sjabl midden (sluitpl) compleet	566 6001
Sjabloon midden (kom) compleet	566 6011
Sjabloon kort	566 6002
Aanslagen (set)	510 0020

