

## 566 6010

**Freesmal t.b.v. alleen sluitkommen mps universeel**

### Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1 x dragerprofiel lengte 2030 mm met einddoppen
- ⇒ 2 x Freessjabloon kort (instelbare lengte) en
- ⇒ 1 x Freessjabloon lang (instelbaar)
- ⇒ 2 x aanslag t.b.v. snel verstellen bovenste sjabloon
- ⇒ afstelpen (3 diameters)

### Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van sluitkommen in kozijn met of zonder tochtstrip. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf 2 m. tot 2,5 m.

hoogte. Een snelverstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de lange uitvoering van de meerpuntsluiting. Gebruik sjabloonring en frees met een

- Verschil van 5 mm voor kommen van 24 mm (bijv. 17 en 12 mm)
- Verschil van 4 mm voor kommen van 25 mm (bijv. 24 en 20 mm)
- Verschil van 7 mm voor kommen van 22 mm (bijv. 27 en 20 mm)

### Handleiding:

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken.

Boutjes op sjabloonblokken zijn ter compensatie eventuele tochtstrip.

-altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op middensjabloon van de mal hierop positioneren. Mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven (diameter 4 mm) handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken. Klemmen van mal d.m.v. lijmklemmen is ook mogelijk. Frees nu de juiste dieptes.

#### Instellen:

Eenmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste hoogte en grootte afgesteld worden. Het gemakkelijkst is het om de diverse schroeven een kwartslag te lossen en de diverse onderdelen achtereenvolgens af te stellen.

Pen 2 fig. 4 heeft 3 diameters nl. 4,2 -5,2 en 7,2 mm om in volgorde de kommen 25 mm 24 en 22 te compenseren. (leg sluitkom in sjabloon en pendiam. welke nog past in breedte moet gebruikt worden om freesspleet in te stellen (pen 2 fig 2).

- 1) Stel middensjabloon af op contourmaten sluitplaat. Geef eenmalig krukgaat-hoogte op sluitkom aan.
- 2) Leg sluitkom op krukgaat-hoogte in sjabloon. (fig.1)(markering is krukgaat-hoogte).
- 3) Schuif blok 6 (schroef 4) tot op een afstand van ongeveer 0,5 x gekozen diam. pen 2. (fig.1-1) (dit is de eerder bepaalde pendiameter). Schroef nu vastzetten.
- 4) Vervolgens fig. 2 schuif sluitkom aan tegen blok 6 en schuif nu blok 5 aan met tussenruimte pen 2 tegen sluitkom.
- 5) Herhaal punt 4 voor bijzetkommen met dien verstande dat de sluitkom tegen de vaste zijde aangelegd wordt.

Op hoogte stellen van sjablonen:

Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te monteren plaats vervolgens het middensjabloon op de juiste positie.



Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd tbv het bovenste blok om snel te kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting. Plaats eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruiksgereed.

### Bestel informatie:

Freesmal kommen +sluitplaat	566 6000
Freesmal kommen	566 6010
Sjabl midden (sluitpl) compleet	566 6001
Sjabloon midden (kom) compleet	566 6011
Sjabloon kort	566 6002
Aanslagen (set)	510 0020

