

Freesmallen (hout) t.b.v. sluitkommen en meerpuntssluitingen



Op de foto ziet u het voorbeeld van een houten freesmal. Deze mallen zitten voor gemonteerd op aluminium legprofiel.

Maak een keuze van de juiste freesmal:

Welk type sluitkom gaan we frezen?

Wordt er geen tochtstrip toegepast of deze zit al in het kozijn dan de standaard uitvoering toepassen;

Wordt de tochtstrip later toegepast of er wordt een kader gebruikt dan type + toepassen.

Belangrijk om te weten is dat de freesmallen maatvast zijn.

Hiermee bedoelen we dat bijvoorbeeld de KfV mal alleen gebruikt kan worden voor de KfV sluitkommen.

De freesmal gaat uit van een deur 40 mm dik met de voorplaat in het hart van de deur.

Bij een deur met een andere deurdikte zal men het hart van de voorplaat moeten aanpassen.

Wat heeft u nodig:

- Bovenfreesmachine
- Geleiding 24 mm
- Groeffrees 18 mm (vast of met wisselmes)

Gebruiksaanwijzing Sluitkommen mal MPS

In het kozijn:

1. Bepaal plaats bovenzijde middelste kom, aftekenen van schoot en daarmee bovenzijde kom bepalen;
2. Schuif middelste freesmal naar beneden (tegen aanslagblokje);
3. Plaats de mal in de sponning, zet middelste mal vast in kozijn met schroeven 3,5x30;
4. Zet overige freesmallen vast;
5. Onderste blokje verklikt onderkant deur (beslag), controleer dit!!!
6. Stel de freesdiepte op de bovenfrees in;
7. Frees de sluitkommen uit;
8. Verwijder de freesmal.

De sluitkommen kunnen worden gemonteerd.

De lip van de sluitplaat steek je met een steekbeitel weg. ***

Om van links naar rechts sluitend over te gaan moet de D&N mal telkens verschoven worden. Daar zijn de aanslag blokjes voor.

***niet van toepassing bij de Nemeff sluitkommal 4900.

***Indien gewenst extra sluitplaat t.b.v. sluitlip te leveren.