

Freesmallen (hout) sluitplaten



Op de foto ziet u het voorbeeld van een universele sluitplaten mal. Dit model is leverbaar t.b.v. de 1200 en 600 serie.

Maak een keuze van de juiste freesmal:

Wordt er geen tochtstrip toegepast of deze zit al in het kozijn dan de standaard uitvoering toepassen; Wordt de tochtstrip later toegepast of er wordt een kader gebruikt dan type + toepassen.

Belangrijk om te weten is dat de freesmallen maatvast zijn.

Hiermee bedoelen we dat bijvoorbeeld de 1200 serie sluitplaten alleen gebruikt kan worden voor de 1200 serie.

Wat heeft u nodig:

- Bovenfreesmachine
- Geleiding 24 mm
- Groeffrees 18 mm (vast of met wisselmes)

Gebruiksaanwijzing Sluitplaten

In het kozijn:

1. Bepaal bovenzijde sluitplaat;
2. Zet freesmal vast;
3. Stel freesdiepte op de bovenfrees in;
4. Frees sluitplaat uit;
5. Schuif de freesmal door om de sluitlip te frezen;
6. Verwijder de freesmal.

De sluitplaat kan gemonteerd worden.