

Freesmallen (hout) sluitplaten en sluitkommen



Maak een keuze van de juiste freesmal:

Wordt er geen tochtstrip toegepast of deze zit al in het kozijn dan de standaard uitvoering toepassen; Wordt de tochtstrip later toegepast of er wordt een kader gebruikt dan type + toepassen.

Belangrijk om te weten is dat de freesmallen maatvast zijn.

Hiermee bedoelen we dat bijvoorbeeld de 1200 serie sluitplaten alleen gebruikt kan worden voor de 1200 serie.



Wat heeft u nodig:

- Bovenfreesmachine
- Geleiding 24 mm
- Groeffrees 18 mm (vast of met wisselmes)

Gebruiksaanwijzing Sluitplaten

In het kozijn:

1. Bepaal bovenzijde sluitkom/sluitplaat;
2. Zet freesmal vast;
3. Stel freesdiepte op de bovenfrees in;
4. Frees sluitkom/sluitplaat uit;
5. Verwijder de freesmal.

De sluitkommen kunnen worden gemonteerd.

Bij freesmallen waar de dagschootlip direkt wordt meegefreesd moet deze onder en boven nog 2 mm uitgekapt worden.

De lip van de sluitplaat steek je met een steekbeitel weg.