

Freemallen (hout) t.b.v. voorplaat/kruk- en cilinder sparing



Op de foto ziet u het voorbeeld van een houten freesmal.

Maak een keuze van de juiste freesmal:

Welk type slot gaan we in frezen?
In welke deurdikte 40 of 54 mm?

Belangrijk om te weten is dat de freemallen maatvast zijn.

Hiermee bedoelen we dat bijvoorbeeld de 1200 serie slot alleen gebruikt kan worden voor de 1200 serie.

Wat heeft u nodig:

- Bovenfreesmachine
- Geleiding 24 mm
- Groeffrees 18 mm (vast of met wisselmes)

Gebruiksaanwijzing Slotkastmal

Op de deur:

1. Bepaal de krukhoogte (1050 mm);
2. Schuif de U-cassette over de deur naar de juiste hoogte;
3. Zet de U-cassette vast met een klem, als de deur smaller is 1x klem en 1x schroef gebruiken;
4. Stel de freesdiepte van de voorplaat op de bovenfrees in;
5. Frees de voorplaat uit;
6. Laat diepte instelling van de bovenfrees vervallen;
7. Frees kruk- en cilinder sparing (pc- sparing ook te gebruiken voor sleutel en vrij- en bezet sparing);
8. Verwijder de freesmal.

Het slot kan gemonteerd worden.