

# Verkleinset Scharnierfreesmal

## Gebruikers handleiding



**Sjabloon verkleiner, scharnier 76 x 76 mm:.**  
Draai het blokje open met een ster schroeven draaier.



**Freesblok.**  
In het freesblok ziet u een verdikte rand.  
Neem de aanwezige inbusbout uit het blok en plaats de meegeleverde afstand bout.



**Monteren.**  
Plaats de sjabloonverkleiner met de afgeronde kanten naar boven, schuin over de blok rand.



Druk de verkleiner over de rand, draai vervolgens de schroeven hand vast.